

Dooria skötselanvisning innerdörrar

Trä är ett levande material som påverkas och förändras vid fukt- och temperaturväxlingar. Se till att hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så konstant som möjligt genom god uppvärmning och god ventilation. För att undvika allt för stora rörelser i trämaterialiet skall relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet 30-60%. Eftersom det är innerdörrar bör samma klimat råda på båda sidor.

Var observant på olika träslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg m m. Skydda dörren mot väta och torka bort allt spill omedelbart.

Städning

Gör till rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med en hårt urvriden skurduk utförs vid behov. I vattnet kan tillsättas några droppar såpa eller milt syntetiskt rengöringsmedel, typ handdiskmedel utan ammoniak.

Använd aldrig genomvåt trasa. Tänk på att vrida ur den hårt.

Klarlackerade eller täckmålade dörrar.

Underhåll

Dörrens lackyta underhålls genom överlackering vid behov. En förutsättning är att dörren ej behandlats med vax eller polish.

Före lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller finare. Dörren dammsugs noggrant och torkas av med en luddfri, urvriden torkduk före lackering. Använd en vattenburen lack av god kvalitet.

Renovering

Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att dörren ej behandlats med vax eller polish. Om så är fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före behandling.

Fläckborttagning

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa.

En lackerad dörr skadas av för mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som t.ex. perklor- etylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet.

OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

Fläck av:	Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Färgkriter, läppstift, tusch	Stearin, tuggummi	Blod
Tas bort med:	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspädd i ljummet vatten	Tvättnafta, lacknafta	T-sprit 50% (spädd med vatten)	Kylspreja eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.	Kallt vatten

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.

Oljade dörrar.

OBS! Oljade dörrar levereras endast grundoljade och skall snarast efterbehandlas med Möbelolja. Smärre blanka ytor kan finnas och beror på ett visst oljeöverskott. Vid första behandlingstillfället är det lämpligt att slipa de blanka partierna och dörrbladens yta i samband med oljningen. Använd då ett fint sandpapper, grovlek 220-320 och slipa i fiberriktningen. Hårda partier i trästrukturen förblir ofta blanka då dessa inte absorberar olja på samma sätt som mjuka partier.

Underhåll

Underhållet avgörs av hur hårt slitaget dörren utsatts för. Normalt utförs det första underhållet ca 2-3 månader efter grundbehandlingen / ibruktagandet.

En oljad dörr skall under dess första år regelbundet ges periodiskt underhåll i offentlig miljö, i privat miljö endast vid behov. En tumregel för periodiskt underhåll i offentlig miljö är vid normalslitage 1-3 gånger/år. Torrpolerering då och då höjer finishen. Gnugga med en mjuk trasa.

Fördelen med oljebehandling är att man kan punktbättra samt underhålla en del av ytan. Vid ojämnt slitage av dörren, t.ex. området nära handtaget, skall dessa ytor underhållsoljas oftare än övrig yta.

Använd erforderlig skyddsutrustning och se till för god ventilation. Läs instruktionerna på förpackningen.

Använda trasor dränks i vatten och/eller läggs i plåtburk med tättslutande lock för att förhindra självantändning.

Verktygen rengörs i lacknafta. Oljebehandling får ej utföras i närheten av öppen eld eller heta föremål. Rökning får ej förekomma under behandlingens gång. Ovanstående gäller för lösningsmedelbaserade oljor. Vattenbaserade alternativ finns. Kontrollera alltid med din oljetillverkare vad som gäller angående skydds- eller säkerhetsutrustning.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar regelbundet. För bästa resultat bör fläckar avlägsnas när de är färska och inte hunnit torka in i dörren. Eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En oljad dörr skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel. Följ fläckschemat nedan.

Börja med steg 1 och fortsätt nedåt genom schemat tills fläcken ger med sig.

- | | |
|--------|--|
| Steg 1 | Svag såplösning, ev. kompletterad med bearbetning av fläcken med vit nylonduk |
| Steg 2 | Byt ut såplösningen mot tvättnafta samt bearbeta fläcken med vit nylonduk |
| Steg 3 | Slipa bort fläcken med grön nylonduk eller fint slippapper (min 180-korn). Slipa i fiberriktningen |
| Steg 4 | Om fläcken ej går bort på annat sätt, skrapa med rakblad, kniv eller sickel. |

Om fläckborttagningen orsakar nedmattnings av ytan eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med olja. Använd trasa eller pensel, vänta 15 - 20 minuter, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa om det är nödvändigt.

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.

Vaxade eller vitvaxade dörrar.

Underhåll

Underhållet avgörs av hur hårt slitaget dörren utsatts för. En vaxad dörr skall under dess första år regelbundet ges periodiskt underhåll i offentlig miljö, i privat miljö endast vid behov. En tumregel för periodiskt underhåll i offentlig miljö är vid normalslitage 1-3 gånger/år. Torrpolerad då och då höjer finishen. Gnugga med en mjuk trasa.

Fördelen med vaxbehandling är att man kan punktbättra samt underhålla en del av ytan. Vid ojämnt slitage av dörren, t.ex. området nära handtaget, skall dessa ytor underhållsvaxas oftare än övrig yta.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar regelbundet. För bästa resultat bör fläckar avlägsnas när de är färska och inte hunnit torka in i dörren. Eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En vaxad dörr skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel. Följ fläckschemat nedan.

Börja med steg 1 och fortsätt nedåt genom schemat tills fläcken ger med sig.

- | | |
|--------|--|
| Steg 1 | Svag såplösning, ev kompletterad med bearbetning av fläcken med vit nylonduk |
| Steg 2 | Byt ut såplösningen mot tvättnafta samt bearbeta fläcken med vit nylonduk |
| Steg 3 | Slipa bort fläcken med grön nylonduk eller fint slippapper (min 180-korn). |
| Steg 4 | Om fläcken ej går bort på annat sätt, skrapa med rakblad, kniv eller sickel. |

Om fläckborttagningen orsakar nedmattnings av ytan eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med vax. Använd trasa eller pensel, vänta 15 - 20 minuter, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa om det är nödvändigt.

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.